

Instructions pour l'installation de l'EWO Classic

Type d'utilisation :

- Eau potable

Consignes d'installation :

- Montage horizontal **ou** vertical possible
- L'appareil n'a **pas** de direction d'écoulement définie
- Installer **avant** les installations chimiques (pour économiser les produits)
- Installer **après** les appareils électriques de traitement de l'eau (échangeurs ioniques etc.)
- Installer **après** les filtres à impuretés fines

Autres indications importantes :

- Utiliser **obligatoirement** le bec en bronze fourni avec l'appareil (limitation du champ magnétique) **sinon la garantie n'est pas valable**
- Installer **obligatoirement** le pont électrique fourni (collier de mise à la terre + câbles) (voir figure ci-dessous)
- Respecter au moins 50 cm de distance avec les appareils électriques, p. ex. les pompes (à cause des champs électriques et électromagnétiques)
- Ne pas faire passer les câbles électriques le long ou autour de conduites d'eau
- L'appareil ne doit pas être en contact avec des murs ou sols humides

EWO Classic	Données techniques											
Dimensions	Unité	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2,5"	3"	4"	6"
Largeur nominale	DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Pression d'eau max.	bar	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Temp de fonctionnement	°C	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90
Écoulement à 4 bar comptant	L/s	0,6	1	2	3	5	6	9	12	14	20	30
Perte de pression à 4 bar	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Longueur/hauteur	mm	130	155	180	210	300	340	445	445	540(*)	590(*)	650(*)
Diamètre	mm	47	60	85	105	130	154	168	168	200	250	355
Lumière d'installation sans le bec	mm	70	80	98	115	146	165	180	180	340(*)	400(*)	520(*)
Poids	kg	0,7	1	2,5	4	7,5	11,5	16,5	17	29	45	100

(*) Bride comprise

Exemple d'installation de l'EWO CLASSIC



CRYSTAL NTE